

POWERCAM

CAM



Module CAM modèle Powercam

- Permet de lire toutes les cartes officielles
- CAS compatibles : Conax, CryptoWorks, Irdeto 1+2, Seca 1+2, Viaccess 1+2, Betacrypt
- Menu en Français
- Contrôle parental
- Mise à jour par satellite
- Format PCMCIA
- Garantie 2 ans
- Accès à deux chaînes « adultes » pendant 1 an

Comme la carte POWERCAM PRO, la carte POWERCAM permet de lire toutes les cartes OFFICIELLES de TPS, Canal + et Canalsat (français, italien, espagnol, polonais), ART Europe et Midle Est, Digiturc, n'importe quelles cartes X (Sex View, Sex View Plus, Don't Panic, In X World, SCT, Ultraplus TV, Space Platinum, etc.), les abonnements de Première, la carte suisse SSR, AB Sat, Dish Asia Network, RTVI russe, BRTV...

Mais en plus, elle intègre certaines chaînes X qu'il vous suffit d'activer pour les recevoir. Leur nombre et les chaînes elles mêmes sont amenées à évoluer au fur à mesure des accords avec les nouvelles chaînes. La procédure d'activation des chaînes se trouve dans la rubrique "Liste des chaînes intégrées" du menu gauche du site www.powercam.tv et à la fin du présent document.

Caractéristiques générales :

- Compatible avec les programmes cryptés en :
 - VIACCESS 1 + 2
 - Médiaguard
 - Irdeto 1 + 2
 - Conax
 - Betacrypt
 - Cryptoworks
- Menu en Français
- Verrouillage parental
- Mise à jour sur HOTBIRD 13°, transpondeur 69 à 12092 GHz, polarisation horizontale, SR 27500, FEC 3/4
- Format PCMCIA
- POWERCAM PRO référence 351906, code EAN 3700113423778
- Pour les Powercam avec un numéro de série avec 8x0 type 10600000000 : Accès gratuit 1 an à MCT Amateur, Italiasat et MCT Luxuria (programmes sur le satellite HOT BIRD, fréquence 12092 GHz, polarisation horizontale, SR 27500, FEC 3/4).
- Pour les Powercam avec un numéro de série avec 7x0 type 10600000000 : Accès gratuit 1 an à Free X TV, Free X TV2 et XDREAM TV (programmes sur le satellite HOT BIRD, fréquence 12207 GHz, polarisation horizontale, SR 27500, FEC 3/4).

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

POWERCAM

CAM

Comment l'installer ?

- Insérez le module PowerCam dans votre démodulateur
- Allez dans le menu de votre démodulateur et choisissez "Interface Commune" puis OK, Sélectionnez "PowerCam" puis OK et Choisissez la langue dans laquelle seront affichées les informations, puis OK.
- Dans le menu suivant, "Smartcard" et "Cas" apparaissent.

Smartcard


Si vous avez inséré une carte dans le module PowerCam, le menu "Smartcard" vous donnera accès à toutes les informations suivantes :

- activations des chaînes intégrées dans le module PowerCam, cette fonctionnalité est expliqué dans la rubrique "Activez les chaînes intégrées" sur www.powercam.tv
- droits d'abonnement
- services
- niveaux de moralité, etc....

Cas

Lorsque vous sélectionnez "Cas", vous avez le choix entre OUI (pour accéder au menu suivant) et NON (pour revenir au menu précédent). Vous devez sélectionner OUI et appuyer sur OK.

Le menu suivant apparaît :



Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de désactiver les "Cas" non utilisés.

Exemple : si votre carte est encodée avec le système Mediaguard, vous devez alors mettre tous les systèmes en OFF et conserver "Mosaic S" sur ON. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la ligne que vous souhaitez désactiver et appuyer sur OK.

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Tableau de correspondance entre les différents systèmes de cryptage et le module PowerCam

Menu	Description
All	Pour tous sélectionner
Key Fly	Cryptage interne (non utilisé)
Chaînes embarquées *	Chaînes intégrées dans le PowerCam *
Mosaic S	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Mediaguard
Mosaic V	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Viaccess
Mosaic I	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Irdeto
Mosaic C	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Cryptoworks
Mosaic X	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Conax

Activation des chaînes intégrées :

Si vous souhaitez activer les chaînes intégrées dans la Powercam, il vous suffit de sous connecter sur le site Internet www.powercam.tv puis de

- Sélectionner dans le menu l'option « Activation des chaînes à libre service »
- Entrer le numéro de série de votre module (ex : 10600000000....) ainsi que votre adresse Email.

Vous recevrez ensuite dans votre boîte réception mail un code à 5 chiffres qu'il faudra par la suite insérer dans votre Powercam.

Pour entrer le code dans le module :

- Introduire le module dans votre démodulateur.
- Aller dans le menu et sélectionner les options suivantes :
 - Interface commune
 - Powercam
 - Langue souhaitée (les informations seront alors dans la langue choisie)
- Valider
- Sélectionner dans le menu « Smartcard & Pin » :
 - Paramètre
- Entrer le code à 5 chiffres.

Vous pouvez maintenant profiter des différentes chaînes proposées par le module Powercam.

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis